

© 2013 leinölpro GmbH, Stand: 1. April 2013

Murone Lehmfugenfüller

• Anerkennung durch den Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2010

Lehmfugenfüller als Spritzmasse in Schläuchen sind geeignet, die bei Fachwerk auftretenden Schwindfugen abzudichten. Wenn Feuchtigkeit eindringt, quillt die Masse auf, was die Funktion noch weiter verbessert.

- **Verwendung:** Der Lehm wird einfach in die Fuge gespritzt, also endlich zügiges und preiswertes Füllen von Setzrissen, Anschlussfugen in Gefachen und Rahmenanschlüssen bei Fenstern und Türen. Natürlich, offenporig und atmungsaktiv. Bei anschließender Beschichtung wetterfest. Am besten verputzen oder mit deckender Leinölfarbe streichen.
- **3 Sorten:** Die verschiedenen Ausführungen des Lehmfugenfüllers sind für unterschiedliche Fugenbreiten vorgesehen:
hmlf Murone Lehmfugenfüller **fein:** Bims-Lehmspritzmörtel für **Fugen 2 – 5 mm**, 600 ml
hmlg Murone Lehmfugenfüller **grob:** Bims-Lehmspritzmörtel für **Fugen 5 – 15 mm**, 600 ml
hmls Murone Lehmfugenfüller **Stroh:** Grober Stroh-Lehmspritzmörtel für **Fugen 5 – 15 mm**, 600 ml
- **Volldeklaration:** Hergestellt aus Lehm, Ton, Gesteinsmehlen und –sand, Flachsfasern, Korkmehl, Strohhacksel, Cellulose, Borax, rohem Leinöl, Leinöl-Standöl und Wasser – je nach Sorte in unterschiedlichen Anteilen.
- **Vorbereitung:** Stein- und Putzfugen vor dem Ausfügen reinigen und anfeuchten, Holz mit Leinöl grundieren und trocknen lassen. Tiefe Fugen danach mit Flachsfasern ausstopfen.
- **Verarbeitung:** Zum Auspressen der Schläuche eine kräftige Spritze mit guter Übersetzung benutzen. Bei Verwendung einer Druckluftpresse **Schutzbrille** aufsetzen! Beim Einbringen der Lehmspritzmasse Hohlräume vermeiden. Bei der Verarbeitung und während des Trocknens vor Frost und Regen schützen. Lehm nach dem Einspritzen mit dem Fugeisen nachverdichten. Bei 20 °C, normaler Luftfeuchte und guter Lüftung trocknet pro Tag etwa 1 mm Schichtdicke.
- **Schützen:** Nach dem Durchtrocknen mit Lehm oder Kalk verputzen oder mit Leinölfarbe streichen.
- **Lagerung:** Im luftdichten Original-Schlauch kühl, jedoch frostfrei etwa 3 Monate lagerfähig. Verpackung im Hausmüll entsorgen, die Lehmreste sind kompostierbar.
- **Tipp:** Benutzen Sie keinen Montageschaum, keine mineralischen oder fossilen Dämmstoffe und erst recht kein Silikon oder Acryl, denn: »Nach dicht kommt faul.«

Beachten Sie auch die folgenden Produkte:

- **Leinöl roh** zum Grundieren der Holzteile wie Fachwerkbalken und Rahmen.
- **Leinöl-Holz kitt** (Füllmasse) zum Spachteln kleiner Löcher und Risse in Holz. Muss im Außenbereich mit Leinölfarbe überstrichen werden.
- **Leinöl kitt** (Glaser kitt, Fenster kitt) zum Einglasen von Einfach- und Verbundfenstern aus Holz und Metall. Muss mit Leinölfarbe überstrichen werden.